

## Instrukcja montazu syfonu Blucher Drain Trio (skrocona wersja).

Montaz syfonu w drewnianej podłodze, dosłowne tłumaczenie oryginału poniżej.



### MONTAGE I TRÄBJÄLKLÄG

2 A. Montera golvbrunnen ca 90 mm från vägg. Förankra underdelen i höjded så att önskat fall på rörledning uppnås. Mät från färdig skivvägg utan fix, utan väggkavel.

Ställ in den justerbara överdelen till önskad höjd.

Skruva fast överdel i bjälklag med distans, normalt min. 12 mm mellan överdel och golvskena. Gjut upp avjämningsmassa på trägolvet, gör önskat fall mot golvbrunnen.

OBS! Max skevning lutning på överdel +/- 1 mm.

Följ tätskiktsleverantörens anvisning.

### Rysunek 2A.

Zamontuj syfon około 90 mm od ściany. Zakotwicz dolną część na odpowiedniej wysokości tak żeby można było uzyskać odpowiedni spadek do syfonu. Zmierz tą odległość od ściany tak jakby była pokryta kafelkami.

**Nie zapomnij dać płytki montażowe z plastiku zanim włożysz brunn.**

Ustaw górną część syfonu do odpowiedniej wysokości.

Przykręć górną część syfonu do podłogi/stropu poprzez podkładki dystansowe, normalnie około 12 mm między górną częścią syfonu a podłogą.

Odlej wylewkę na podłodze drewnianej, zrób prawidłowy spadek.

Maksymalny pochyl/odchylenie poziomu syfonu +/- 1mm.